

B.E.G.**LUXOMAT®**

odrušovací člen

10880 EAN: 4007529108800

Vhodné pro všechny detektory pohybu a přítomnosti

-

Je důležité nainstalovat snímač poblíž zdroje rušení.

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
odrušovací člen	bílá	10880

Technické údaje

Napětí:	230 V AC \pm 10%
Rozměry:	38 x 12 x 26 mm
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá
Délka kabelu:	150 mm

Informace o produktu

Vhodné pro všechny detektory pohybu a přítomnosti

Z technických důvodů napěťové špičky při spínání indukčních zátěží (např. elektronické předřadníky) zvláště v kombinaci s dlouhými kabely mohou vézt k nečekanému provozu stropních nebo přítomnostních detektorů.

Pro větší instalace, kde je mnoho elektronických předřadníků řízeno paralelně, se doporučuje použití RC supresorů.

-

Je důležité nainstalovat snímač poblíž zdroje rušení.

Vhodné pro: 10882, 91001, 91002, 91008, 91012, 91018, 91021, 91022, 91028, 91048, 91049, 91101, 91102, 91121, 91122, 92140, 92143, 92144, 92148, 92149, 92150, 92151, 92153, 92155, 92158, 92165, 92184, 92186, 92188, 92190, 92196, 92198, 92218, 92219, 92245, 92248, 92255, 92270, 92272, 92274, 92310, 92440, 92443, 92480, 92485, 92550, 92555, 92565, 92575, 92576, 92580, 92583, 92585, 92586, 92587, 92730, 92735, 92740, 92745, 92751, 92756, 92760, 92761, 92900, 92902, 92912, 92913, 92923, 92931, 92934, 92973, 92985, 93092, 93093, 93132, 93134, 93159, 93231, 93247, 93284, 93288, 93317, 93321, 93323, 93324, 93327, 93331, 93333, 93334, 93341, 93343, 93344, 93346, 93404, 93405, 93563, 94055, 94401, 94402, 94417, ...



